# 仕様

サイズ		0.5タイプ	
ユニット		中せんユニット	キャップユニット
実容量		0.5L	0.54L
保温	6時間	73度以上	_
効力	24時間	45度以上	-
保冷効力(6時間)		8度以下	8度以下
外形寸法 *1 *2		幅6.9×奥行8.7×高さ21.5cm	幅6.9×奥行7.7×高さ22.6cm
質量 *1 *3		0.32kg	0.30kg

- \*1おおよその数値です。\*2ポーチを含まない数値です。 \*3ポーチを含む数値です。
- ※保温効力とは、室温20度±2度において製品に熱湯を中せん ユニット下端まで満たし、縦置きにした状態で湯温が95度±1 度のときから24時間及び6時間放置した場合におけるその湯
- ※保冷効力とは、室温20度±2度において製品に冷水を中せん ユニット及びキャップユニット下端まで満たし、縦置きにした状態 で水温が4度±1度のときから6時間放置した場合におけるその
- ※実容量とは、製品付属の中せんユニット、キャップユニットをした ときに、実際に入る容量です。「安全上のご注意 | に記載してい る「少なめ容量 | ではありません。

# 消耗品・別売品のお買い求めについて

中せんユニット・キャップユニット・パッキンは消耗品で す。(熱や蒸気にふれるためご使用にともない傷んでく る場合があります。)

1年を目安にご確認ください。汚れが目立ってきたり、ゆ るくなってきたら以下のいずれかでお買い求めの上、 交換してください。


- ●お買い上げの販売店
- ●タイガーお客様ご相談窓口(下記「連絡先 | 参照)
- ●消耗品・別売品のご購入専用ホームページ

### http://www.tiger.jp/shop.html

- \*1 せんパッキン・注ぎ口パッキンつきです。
- \*2 ふたパッキン・くちパッキンつきです。
- \*3 製品の色柄により異なります。 品番・色柄をご確認の上、ご注文ください。

### ご購入いただける消耗品・別売品 キャップユニット\*2\*3 コップ\*3 中せんユニット\*1

**(B)** 









ステンレスボトル用洗浄剤TAA-A100

# お問い合わせについて

品質管理には細心の注意をはらっておりますが、万一 製品が不具合なときは、P.14をご覧になりお調べくださ い。それでも不具合のある場合は、お買い上げの販売 店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓 □へ次のことをお知らせの 上、ご相談ください。

- ①製品名②品番(本体底面にシール表示)③製品の状 況(できるだけ詳しく)④購入日
- また、製品に関するご質問などもお気軽にお問い合わ せください。
- ※本書に記載の意匠、仕様および部品は性能向上の ために一部予告なく変更することがあります。

# 連絡先

# タイガー魔法瓶株式会社

本社 〒571-8571 大阪府門真市速見町3番1号

使いかた・お買い物のご相談は お客様ご相談窓口

ナビダイヤル



0570-011101

※ナビダイヤルがご利用いただけない場合 はこちらへ

- 有料でご案内させていただいております。 TEL (06) 6906-2121 ●受付時間 AM9:00~PM5:00 月曜日~金曜日 (祝日・弊社休業日を除きます。)
- ※上記の連絡先の名称、電話番号、所在地は変更することがありますのでご了承ください。

ホームページアドレス http://www.tiger.ip/




番品 MBP-C 型

# ステンレスミニボトル

SAHARA

# 取扱説明書

サハラ ポーチつき



※ご使用前に各部品がそろっていることを確認してください。

本体に貼ってある底のシールは、はがさないでください。

SAHARA

けがややけどの原因となる、特にお守りいただきたい内容です。

乳幼児の手の届くところには置かない。また、いたずらに注意する。

やけどやけがなどのおそれ。



中せんユニット・キャップユニットは、確実にしめ、ロックされていることを確認する。

内容物がもれて、やけどやものを汚す原因。

# ドライアイス・炭酸飲料などは入れない。

本体内部の内圧が上がり、中せんユニットやふたがあかなかったり、内容物が吹き出るおそれ。また、中せんユニットやキャップユニットが破損して、飛散する可能性があり危険。


# 牛乳・乳飲料・果汁などは入れない。

腐敗・変質の原因。また、そのまま長く放置した場合、腐敗・変質によりガスが発生し、本体内部の内圧が上がり、中せんユニットやふたがあかなかったり、内容物が吹き出るおそれ。また、中せんユニットやキャップユニットが破損して、飛散する可能性があり危険。

# 飲み物の量は、図の位置までにする。

入れすぎると、オープンボタンがかたくなったり、 もれたり、あふれたりして、やけどのおそれ。

中せんユニットの場合



キャップユニットの場合



コンロやストーブなど、火気のそばには近づけない。

やけど・変形・変色の原因。

電子レンジで加熱しない。

火花が飛んで、けが・故障の原因。

# 肩部分にヤカンなどの注ぐ容器を あてない。

転倒して、やけど・ けが・傷や変形の おそれ。



# 自動車走行中は使わない。

やけど・車内や衣服を汚す原因。(また運転者の場合、運転への注意が散漫となり、非常に危険です。)

# 保温性能が低下したときは使用 しない。

熱いものを入れると本体が熱くなり、や けどなどのおそれ。

# 缶ホルダーで使うとき

缶ホルダーを使うときは、あらかじ め強度を確認してから使う。

強度が充分でない場合、ホルダーがはずれたり破損して、やけど・車内や衣服を汚す原因。

# 市販の缶ホルダーは、据え置き型を使う。

ウインドーやエアコン吹出口に取りつける吊り下げ型で使うと、ホルダーがはずれて、やけど・車内や衣服を汚す原因。

# 中せんユニットを使うとき

熱いものを入れた場合は、必ずコップを使って飲む。

本体から直接飲むとやけどなどのおそれ。 (断熱効果により、熱いものを入れても外側は熱くなりません。)

本体を傾けた状態や顔などを近づけた状態で、オープンボタンを押さない。

熱湯が勢いよく出て、やけどのおそれ。

コップに注ぐときは、本体を急に傾けない。

急に傾けると、飲み物が急激に出て、やけどなどのおそれ。

# キャップユニットを使うとき

熱いものを入れない。 やけどのおそれ。

# 飲み物は、できるだけ早く飲みきる。

長時間放置した場合、腐敗によりガスが発生し、本体内部の内圧が上がり、ふたがあかなかったり、内容物が吹き出るおそれ。また、キャップユニットが破損して、飛散する可能性があり危険。



みそ汁、スープなど塩分を含んだ ものは入れない。

腐敗・変質・サビのおそれ。

お茶の葉・果肉などは入れない。 目づまりし、もれるおそれ。

飲み物の保温・保冷以外に使わな W

冷凍庫に入れない。

内容物がもれたり、破損のおそれ。

倒したり、落としたり、ぶつけたり、 強い衝撃を与えない。

破損・保温(保冷)効果の低下・サビ・塗 装はがれ・内容物がもれるおそれ。



塩素系漂白剤は使わない。 サビたり、穴があく原因。

スポーツ飲料を入れた場合は、使 用後、すぐにお手入れをする。

外出時など充分なお手入れができないと きでも、すぐに本体内側をよく水ですすぐ。 カビの発生やサビや穴があくなど故障の 原因。

分解・修理はしない。

故障や事故の原因。



ポーチのベルトを持って振りまわ さない。

人や物にあたって、けがや破損のおそれ。

本体外側が濡れている状態で、 ポーチに入れない。

サビやにおいの原因。

ポーチは濡れたまま使わない。 衣服などに色移りするおそれ。

ポーチには塩素系、酸素系漂白剤 を使わない。

色落ち・変色・退色の原因。

ポーチが縮むおそれがあるので、 衣類乾燥機は使わない。

本体の横置きはしない。

内容物がもれる原因。

かばんや袋に入れたまま放置しな W

周囲の環境(湿度・塩分)などにより、サ ビ・においの原因。


かばんなどに入れるときは、本体 を立てて入れる。

横にするともれるおそれ。



本体外側の底に貼ってある保護 シートは、絶対にはがさない。

はがすと、保温(保冷)効果が低下するお それ。



本体の柄やシールを、つめやかた いもので引っかいたり、こすったり しない。

はがれる原因。

# 中せんユニットを使うとき


注ぎ終わったら、本体を立てた状 態にして、必ず注ぎ口を閉じてコッ プをしめる。

内容物がもれるおそれ。

# キャップユニットを使うとき

キャップユニットをセットした状態 で飲み口から飲み物を入れない。

こぼれたり、転倒する原因。



氷を入れると本体の内圧が下がり、 ふたをあけたときにふたパッキン がはずれることがあるので、その場 合はもとの位置につけなおす。

⇒P.13

# 中せんユニットの使いかた




0

コップ・中せんユニットをはずす。



- 本体内側・中せんユニット・コップをお 手入れする。→ P.11
- ●注ぎロパッキン、せんパッキンがついて いることを確認する。 → P.11·12




2

保温(保冷)効果を高めたいときは、 少量の熱湯(冷水)を入れ、1~2分予熱(予冷)する。 予熱(予冷)後は、お湯(水)をすてる。

3

# 熱い(冷たい)飲み物を入れる。

- ●飲み物は、入れすぎないように図の位置までにする。
- ●大きな氷を入れるときは、押し込まず、 小さくしてから入れる。
- ●熱いお茶を入れると、お茶の色が変わることがあります。お茶のときは、中せんユニットが目づまりするおそれがありますので、ティーバッグなどをおすすめします。






本体外側にこぼれた飲み物は、必ずふき取る。

4

# 中せんユニット・コップをしめる。

●中せんユニット・コップがまわらなくなる 位置まで、確実にしめる。




6

本体をポーチに入れる。



ファスナーをしめるときは、ファスナーガードが折れ曲がっていないことを確認する。 本体に傷がつくおそれ。



6

コップをはずし、オープンボタンを押してから本体を傾けて、飲み物を注ぐ。



- ●本体をふらない。
- ●本体を傾けた状態でオープンボ タンを押さない。 熱い飲み物が勢いよく出て、や
- けどのおそれ。 ●本体を急に傾けずにゆっくり注ぐ。



# キャップユニットの使いかた



0

注ぎ終わったら、 必ず本体をまっすぐに立てて、 2~3秒後に注ぎ口を閉じてから コップをしめる。

コップの内側に残った「水滴」を振り切り、よくふいてからしめる。




●本体を傾けた状態で注ぎ口を 閉じない。 中せんユニットの内部に少量の 「水滴」が残り、持ち運ぶときな

どに水滴がもれるおそれ。

●かばんなどに入れるときは、本体を立てて入れる。横にすると、もれるおそれ。







0

コップ·中せんユニットをはずす。 → P.5




- ●本体内側・キャップユニットをお手入れする。 → P.11
- ●ふたパッキン、くちパッキンがついていることを確認する。→P.11・13
- 2

保冷効果を高めたいときは、 少量の冷水を入れ、1~2分予冷する。 予冷後は、水をすてる。

3

冷たい飲み物を入れる。

- ●飲み物は、入れすぎないように図の位置までにする。
- ●大きな氷を入れるときは、押し込まず、 小さくしてから入れる。





本体外側にこぼれた飲み物は、必ずふき取る。

# キャップユニットの使いかた



4

本体を立てた状態にして キャップユニットをしめる。

- ●キャップユニットがまわらなくなる位置まで、確実にしめる。
- ●安全ロックを「ロック」にする。→P.10(⑦の項目)




6

本体をポーチに入れる。




ファスナーをしめるときは、ファスナー ガードが折れ曲がっていないことを 確認する。本体に傷がつくおそれ。



6

安全ロックを「解除」にして
ボタンを押し、ふたをあけて飲む。



9

7

飲み終わったら、 本体を立てた状態にして ふたをしめ、安全ロックを 「ロック」にする。

●「カチッ」と音がして安全ロックが 固定されるように、確実にしめる。 ①ふたを確実にしめる 安全ロック ②ロック (ボタンを 上げる)




- ●持ち運ぶときは強い衝撃を与えない。 安全ロックを「ロック」にしていても強い衝撃でふたがあくおそれ。
- かばんなどに入れるときは、本体を立てて入れる。横にすると、もれるおそれ。



# お手入れのしかた



- ◆使用後は、必ずその日のうちにお手入れして、充分に乾燥させる。
- ◆洗剤は、台所用合成洗剤(食器用・調理器具用)を使う。
- ◆スポンジ・布はやわらかいものを使う。
- ◆においを防ぐために、中せんユニット・キャップユニットをこまめにお手入れする。





中せんユニット



中せん(上) 中せん(下)

(はずして洗う **→** P.12)







注ぎロパッキン せんパッキン

(はずして洗う → P.12)

# キャップユニット



- ①洗剤をうすめた水またはぬるま湯で、スポンジを使って洗い、水で充分にすすぐ。
- ②本体外側は、すぐに乾いた布で水分をふき取る。(ふき取らないと「水滴」の跡が残ったり、サビや他のものを汚す原因。)
- ③水分を充分に振り切り、乾燥させる。

ポーチ



ネット使用

- ネットに入れ、洗濯機の手洗いコース、またはドライコースで洗い、よく乾燥させる。
- ※ポーチには塩素系、酸素系漂白剤を使わない。
- ※ポーチが縮むおそれがあるので、衣類乾燥機は 使わない。

# ご注意


- ●本体・コップのつけおき洗いはしない。中せんユニット・キャップユニット・ポーチ を本体につけたまま、本体を洗わない。
- ●シンナー類・クレンザー・漂白剤・化学ぞうきん・金属たわし・ナイロンたわしなど は使わない。
- ●食器洗浄機や食器乾燥器などを使ったり、煮沸しない。熱湯を使わない。
- ●パッキン類は必ず取りつける。 → P.12·13
- ●長期間使わないときは、充分に汚れを落とし、乾燥させる。

# 中せんユニットと各パッキンのはずしかた・つけかた

# 中せんユニットのはずしかた・つけかた

### ■はずしかた

中せん(上)のストッパーを押してはずす。




### ■つけかた

中せん(上)を中せん(下)に確実にはめ込む。



# せんパッキン・注ぎロパッキンのはずしかた・つけかた

つけるときは、奥まで確実にはめ込む。



# 不具合が生じたときは



## キャップユニットの各パッキンのはずしかた・つけかた

# くちパッキンのはずしかた・つけかた

### ■はずしかた



先が細くやわらかい棒(つまようじなど) を凹部に差し込みはずす。 (金串などは使わない。)

# ふたパッキンのはずしかた・つけかた

つけるときは、つける場所を間違えない ように、奥まできっちりはめ込む。



溝に確実にはめ込む。

# ふたパッキン

# 本体内側に汚れが目立ってきたときは…

# 「サビのような赤い斑点」や「ザラザラしたもの」の場合

汚れは水の中に含まれているミネラル成分(カルシウム・マグネシウム・鉄分など)によるもの です。これらの汚れには、スーパーや薬局で販売されているクエン酸のご使用をお勧めします。

- ①クエン酸(約 10g)をぬるま湯でうすめて本体に入れる。
- ②2~3時間後にやわらかいブラシできれいに洗い、水で充分にすすぐ。
- ③充分に乾燥させる。

# 「茶しぶ」や「コーヒー」の汚れなどの場合

汚れは飲み物などに含まれているタンニンや油脂成分によるものです。ステンレスボトル用洗 浄剤 TAA-A100 (別売品) のご使用をお勧めします。

- ◆品番 TAA-A100 10g×4包入り
- お買い求めは、「消耗品・別売品のお買い求めについて」を参照してください。**⇒裏表紙**

# こんなとき

中せんユニットや

キャップユニットから 飲み物がもれる。

# ご確認いただくこと

### 中せんユニットやキャップユニット・各パッ キンが確実にセットされていますか。

- 中せんユニットやキャップユニット・各パッ キンが損傷していませんか。
- 飲み物を入れすぎていませんか。
- 本体を傾けた状態で注ぎ口を閉じてい ませんか。
- 中せんユニットのオープンボタンを押し た状態で、コップをしめていませんか。
- ふたが確実にしまっていますか。
- ▶ 確実にしめる。 → P.7·10

確実にセットする。

→ P.6·9·12·13

- 食器洗浄機や食器乾燥器などを使ったり、煮沸したり、熱湯を使っていませんか。 ➡ P.12
- ▶ 落としたり、強い衝撃を与えていませんか。 ➡ P.3

オープンボタンが 押せない。

- 飲み物を入れすぎていませんか。
- 無理に押さず、1度中せんユニットをはず して、飲み物を少量すてる。 → P.1

直しかた

損傷しているときは、お買い求めの上、

注いだ後は、本体をまっすぐに立ててか ら、2~3秒後に注ぎ口を閉じる。

注ぎ口を閉じてから、コップをしめる。

交換してください。 → 裏表紙

▶ 入れすぎないようにする。 → P.5·8

- 熱湯を入れて振動を加えると、オープンボ タンがかたくて押せないことがあります。 空気が抜ける音で、異常ではありません。
- 1度中せんユニットをゆるめ、オープンボ タンを押し、そのまましめ直す。

- オープンボタンを押したとき に「シュッ」と音がする。
- 保温 (保冷) が 効いていない。
- ▶ 落としたり、強い衝撃を与えていませんか。 ➡ P.3
- お手入れの際、本体の内側を強く押したり、金属たわし等を使用していませんか。 → P.12
- 飲み物の量が少なくありませんか。少ないと、充分な保温(保冷)効果が得られない場 合があります。
- 寒冷地や周囲の温度が高い場合など、使用環境の厳しい状況では、充分な保温(保 冷) 効果が得られない場合があります。
- ふたがあかない。

ユニット・キャップユニット

から異臭がする。

- ▶ 安全ロックを「ロック」にしていませんか。 本体内側や中せん
  - はじめて使うときは、材料特有のにおいが する場合があります。
    - 汚れが付着していたり、飲み物を長時間 入れたままにしていませんか。
  - 水道水に含まれるカルキ臭が残る場合 があります。
- ▶ 安全ロックを「解除」にする。 ➡ P.9
- 「はじめて使うとき」を参照してお手入れ する。 → P.5·8·11~13
- お手入れする。 → P.11~13
- キャップユニットに 水滴がつく。
- 製品の構造上、湿度が高いときに水滴がつく場合があります。
- 本体を振ると「カシャ カシャーと音がする。
- |保温 (保冷) 効力を高めるために、本体内部に入れている金属箔の一部がこすれて 出る音で性能に影響はなく、異常ではありません。